

# ARAMIS®


## KIT "SCHERMA DI TUTTI" ARAMIS SCIABOLETTA COD NASYS CIA01 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



**1-** Inserire la apposita cocchia in dotazione infilandola dalla punta della lama e incastrandola nella parte superiore della lama



**2-** Fissare la cocchia nell'estremità del manico lama mediante apposito pomello oppure vite in dotazione



**3-** Inserire il parapunta in gomma manualmente o con appropriato attrezzo



**4-** Montare le due staffe anteriore e posteriore con le manopole in dotazione

La staffa imbottita in plastica tenuta nuca posteriore si può spostare a seconda delle esigenze. Attenzione non piegare, non è una molla !



## AVVERTENZE

- La sciaboletta e la maschera Aramis possono essere usati da persone oltre i 6 anni di età
- La scherma con la sciaboletta si pratica indossando obbligatoriamente la maschera e la tuta ginnica **con apposito corpetto di protezione**, il guanto e il paraseno (per le femmine).
- La maschera in plastica ARAMIS deve essere usata obbligatoriamente con la sciaboletta in plastica ARAMIS. La Ditta costruttrice del prodotto ARAMIS non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone causati nel caso in cui la maschera ARAMIS venga usata con un attrezzo di scherma diverso dallo sciaboletta ARAMIS e quando la sciaboletta Aramis viene usata senza la maschera Aramis e **senza l'apposito corpetto di protezione**
- Durante gli assalti e le esercitazioni a coppie non bisogna mai togliersi la maschera e **l'apposito corpetto di protezione**
- La sciaboletta in plastica ARAMIS è destinata ad un uso nell'ambito di una scherma amatoriale e giovanile per cui la resistenza della cocchia è limitata per questi usi
- La sciaboletta non si rivolge mai contro chi non ha la maschera.
- Durante le fasi di riposo e gli spostamenti la sciaboletta deve essere tenuta con la punta rivolta verso il basso.
- Durante gli assalti e le esercitazioni non bisogna mai girare le spalle al partner.
- La **sciaboletta** non deve essere sottoposta a eccessive curvature e non deve essere lasciata in luoghi troppo caldi o troppo freddi.
- La punta della **sciaboletta** non deve essere battuta a terra o manomessa.
- Le stoccate devono essere portate senza violenza.
- Sono proibiti il corpo a corpo e le azioni molto ravvicinate.
- Evitare di fare scherma con la sciaboletta di plastica su pedane metalliche in quanto in tal caso la punta in gomma si potrebbe usurare molto facilmente

**NASYCON**

MADE BY

SAS Strada del Lauro 26 10132 Turin- Italy, sales@nasycon.com

**Read and Keep** the above instructions that the Company producer enclose to every single article sold in according to CE approval ref Certificate of Conformity issued on date 27-11-2001 file C2697ext2006