

## **ISTRUZIONI/AVVERTENZE FIORETTO LIGHT CON SENSORE - cod NASYSP08.1**


Questo fioretto in plastica ha uno speciale sensore in punta e deve essere usato con le pettorine NASYCON codici NASYJK01 o NASYJK02.

Per usare il prodotto, mettere in posizione ON l'interruttore ON/OFF: a questo punto viene attivato il segnale sonoro. Se non si sente questo segnale il fioretto potrebbe non essere OK.

Il fioretto è disponibile con segnale luminoso sulla coccia rosso oppure verde con due diversi suoni/toni per una migliore identificazione della stoccata.

E' presente un sistema di auto-spegnimento dopo 10 minuti dall'ultima stoccata per salvare la vita della batteria. Comunque si suggerisce di posizionare l'interruttore ON/OFF nella posizione OFF quando il prodotto non viene usato.

Il fioretto cod NASYSP08.1 ha una batteria alcalina 12 Vdc 53mA posta nel manico del fioretto



- Per inserire o sostituire la batteria nel manico del fioretto, estrarre il cassetto porta-batteria usando un piccolo cacciavite come nella figura qui sopra facendo attenzione alla polarità (poli + e -)